



- K2 - ZÁSTRČKA PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
- K1 - MIKROFONNÍ ZÁSTRČKA
- V1 - PŘEPÍNAČ FUNKCÍ
- V2 - PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
- P1 - REGULÁTOR MIKROF. VSTUPU
- P2 - REGULÁTOR VÝSTUPNÍHO ZESILOVAČE
- SH - SNÍMACÍ HLAVA
- MH - MAZACÍ HLAVA
- ZH - ZÁZNAMOVÁ HLAVA
- TH - TACHYMETRICKÁ HLAVA
- ZD - ZENEROVA DIODA

ZÁZNAM (S OMEZOVAČEM) AUT
 ZÁZNAM HI-F
 ZKOUŠKA
 STOP
 SNÍMÁNÍ a MĚŘ. BAT
 SNÍMÁNÍ HI-F

UZEMNĚNÍ ŠASI MECH ZEM 0V EL ZEM

NAPĚTÍ VŠECH BODŮ KROMĚ (1) A (17) MĚŘENO PROTI ZEMI

| BOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|
| NAPĚTÍ mV- | 1 | 0,7 | 70 | 65 | 4,1 | 10 | 3,5 | 10 | 370 | 18 | 1,5 | 110 | 1,5 |
| NAPĚTÍ V- | -1,4 | -3,8 | -3,75 | -1,7 | -5 | -1,05 | -1,8 | -6,6 | -2,1 | -5,8 | -9,8 | -5,6 | |
| BOD | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| NAPĚTÍ mV+ | 100 | 130 | 2,9 | 4,4 | 5 | | | 1,4 | 3,0 | 250 | 250 | | |
| NAPĚTÍ V- | -1,7 | -7 | | | | 4,0 | 4,0 | -9,4 | -2 | -3,8 | -1,5 | -6,9 | -6,7 |
| BOD | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| NAPĚTÍ mV+ | 12,5 | 7,8 | 7,8 | 360 | -9 | 360 | 5V | 7V | 5V | 7V | 15 | 6 | |
| NAPĚTÍ V- | -2,1 | -5,4 | -1,8 | -5,8 | -9 | -5,7 | | +0,4 | -10 | +0,4 | -10 | -1,75 | |
| BOD | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | | | | | | | |
| NAPĚTÍ mV+ | 250 | 250 | 3,2 | 3,0 | 3,80 | 3,2 | | | | | | | |
| NAPĚTÍ V- | -5,3 | -1,8 | -5,4 | -9,0 | -0,9 | 5,2 | | | | | | | |
| BOD | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| NAPĚTÍ V- | -0,3 | -6,6 | -0,4 | -7,5 | -0,2 | -7,6 | -0,15 | -7,2 | -7 | -10 | -10,5 | -10,5 | -10 |

MĚŘENO PŘI NAPĚTÍ ZDROJE 18V+